

## Единицы измерения в Alias

Послан Viatrak - 28.01.2012 02:04

---

Всем привет. Подскажите пожалуйста, как и где в Алиасе выставляются единицы измерения и значения сетки (скажем, хотел бы выставить ячейку 1x1мм). Заранее спасибо)

=====

## Единицы измерения в Alias

Послан Rad\_Eugen - 28.01.2012 11:13

---

Слева есть панель Palette, в которой все инструменты, там находишь вкладку Construction, а в ней нижняя правая кнопка - Grid preset. Дальше разберешься.

=====

## Единицы измерения в Alias

Послан Viatrak - 28.01.2012 11:48

---

Большое спасибо!!! Стараюсь-разбираюсь, алиас - это вообще .... )

=====

## Единицы измерения в Alias

Послан Viatrak - 06.02.2012 15:11

---

Ещё такой вопрос. Нужно значение сетки 1x1мм выставил, размер сетки в перспективе 400x400мм (в общем мне подходит), но при новом старте Алиаса сетка становится 4x4 ячейки с непонятным размером и приходится в настройках сетки жать GO чтобы сетка стала как надо... Есть ли возможность сохранить выбранное мной значение 1x1мм в последующих стартах программы? Заранее спасибо.

=====

## Единицы измерения в Alias

Послан loover - 20.02.2012 01:00

---

в меню preferences есть пункты save options и save preferences. какой-то из них и сохраняет внесенные изменения.

=====

## Единицы измерения в Alias

Послан Viatrak - 05.03.2012 03:00

---

Спасибо за ответ, с сохранением опций вроде всё ясно, но при новом старте всё равно сетка 4x4 квадрата, так что всё равно лезу в настройки и жму GO ))

=====

## Единицы измерения в Alias

Послан loover - 07.03.2012 18:11

---

в некоторых окнах настроек есть кнопка go и кнопка save. так вот save и сохраняет настройки на текущий сеанс. чтобы их сохранить и для следующих запусков нужно выбирать пункт в меню.

=====